

Tremol M Pro+ pénztárgép egyszerűsített kezelési útmutató

Bekapcsolás:

Nyomja meg egyszer röviden a **BE/KI** gombot (bal felső sarok)

Kikapcsolás:

Tartsa 3 másodpercig lenyomva a **BE/KI** gombot (bal felső sarok) – kijelzőn KIKAPCSOLÁS...

Napnyitás:

Nyomja meg az **ÜZEMMÓD** gombot (jobb felső sarok) – kijelzőn megjelenik: ELADÁS: -- jelentkezzen be - nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot (jobb alsó sarok).

Kijelzőn: NAPNYITÁS ? – nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot – kijelzőn: BEFIZETÉS ? - adja be a kassa váltópénzt és nyomja meg ismét az **ÖSSZESEN** gombot (vagy ne adjon be összeget és nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot).

Eladás:

Adjon el egy tételt: üsse be az összeget majd nyomja meg a **GY1** vagy **GY2** gombot (összeg után megjelenő betűkódok: A00 = 5% ÁFA, B00 = 18% ÁFA, C00 = 27% ÁFA)

Fizetés készpénzzel: nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot (jobb alsó sarok)

Egyéb Fizetés : nyomja meg a **FIZ.MÓD** gombot (jobb felül) – válassza ki a fizetés módját 1. Bankkártya 2. Erzsébet Utalvány 3. Ajándék utalvány 4. Széchenyi Kártya

Sztornó, Nyugta megszakítása:

nyomja meg a **VÁLT** gombot (bal alsó sarok) majd a **NYUGTA TÖRÖL** gombot (bal alul) – a kijelzőn N.MEGSZAKÍTÁS? – nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot (jobb alsó sarok) teljes nyugta törlésre került.

Sztornó vagy Visszárú bizonylat, lezárt nyugta törlése:

Nyomja meg a **VÁLT** (bal alsó sarok) majd a **NYUGTA TÖRÖL** gombot egymás után – kijelzőn 1 STORN 2 VISSZÁR 3 GÖNGYÖLEG – nyomja meg az **1** vagy **2** számbillentyűt – kijelzőn KIFIZETÉS JOGCÍME – nyomja meg az **1, 2, 3 ... 8** számbillentyűk valamelyikét – kijelzőn NYUGTASZÁMOT KÉREM – adja be a számbillentyűzeten a törlendő nyugta számát – majd nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot – kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Napi Zárás:

nyomja meg az **ÜZEMMÓD** gombot (jobb felső sarok) többször egymás után – kijelzőn: JELENTÉS Z: -- nyomja meg az **1-es** gombot ötször (11111) , nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot.

Havi zárás:

nyomja meg az **ÜZEMMÓD** gombot (jobb felső sarok) többször egymás után – kijelzőn: JELENTÉS Z: -- nyomja meg az **1-es** gombot ötször (11111) - nyomja meg az **1-es** gombot – kijelzőn TÓL: 2020.01.01. – adja be a billentyűzeten a kezdő dátumot és nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot – kijelzőn IG: 2020.01.31. – adja be a billentyűzeten a vég dátumot, majd nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot.

Bizonylatösszesítő lista:

nyomja meg az **ÜZEMMÓD** gombot (jobb felső sarok) többször egymás után – kijelzőn: JELENTÉS X: -- nyomja meg az **2-es** gombot ötször (22222) - nyomja meg az **8-as** gombot – kijelzőn ZÁRÁS SORSZÁMA? – adja be a billentyűzeten a napi zárás sorszámát és nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot

Kérdése van?

Hívja szervizünket!

06 70 610 6868 vagy 06 1 240 2129

Írjon nekünk!

tremol@tremol.hu

Jöjjön el személyesen!

1032 Budapest, Bécsi út 211. (H – P ; 9 – 16h)