

Tremol M pénztárgép – egyszerűsített kezelési útmutató

Bekapcsolás / Kikapcsolás:

Tartsa 3 másodpercig lenyomva a **BE/KI** gombot (bal felső sarok)

Napnyitás:

Nyomja meg az **ÜZEMMÓD** gombot (jobb felső sarok) – kijelzőn megjelenik:
ELADÁS: -- jelentkezzen be, nyomja meg a **0** és az **ÖSSZESEN** gombot (jobb alsó sarok).

Kijelzőn: NAPNYITÁS ? – nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot – kijelzőn:
BEFIZETÉS ? - adja be a kassa váltópénzt és nyomja meg ismét az **ÖSSZESEN** gombot (vagy ne adjon be összeget és nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot).

Eladás:

Adjon el egy tételt: üsse be az összeget majd nyomja meg a **GY1** vagy **GY2** gombot

Fizetés készpénzzel: nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot (jobb alsó sarok)

Egyéb Fizetés : nyomja meg a **FIZ.MÓD** gombot (jobb felül) – válassza ki a fizetés módját 1. Bankkártya 2. Utalvány 3. Valuta(euró)

Sztornó:

nyomja meg a **VÁLT** gombot (bal alsó sarok) majd a **NYUGTA TÖRÖL** gombot (bal alul) – a kijelzőn N.MEGSZAKÍTÁS? – nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot (jobb alsó sarok) teljes nyugta törlésre került.

Napi Zárás:

nyomja meg az **ÜZEMMÓD** gombot (jobb felső sarok) többször egymás után – kijelzőn: JELENTÉS Z: -- nyomja meg az **1**-es gombot ötször (11111) , nyomja meg az **ÖSSZESEN** gombot.